

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Recomendaciones de uso:

- Limpiar primero con un paño anti polvo evitando productos químicos y, seguidamente, con un producto limpiador para muebles lacados que no sea abrasivo.
- Si fuera necesaria agua para su limpieza, utilizar un paño húmedo antes de la operación anterior.
- No utilizar otros productos químicos ni disolventes para la limpieza de la obra, ni ningún paño que sea abrasivo.
- Los elementos de sujeción están diseñados exclusivamente para el tipo de obras que ofrece Marc Cirujeda.
- Presionar manualmente los colgadores en la posición que indica el gráfico contra la parte trasera de la obra, durante un minuto al menos tras su colocación, para asegurar el perfecto pegado de los colgadores a la pieza.
- Para los distanciadores inferiores de silicona que se adjuntan, seguir los mismos pasos que en el punto anterior.
- Colocar los colgadores y los distanciadores como mínimo con 24 horas de antelación a la colocación de la obra en la pared para asegurar su perfecto pegado.
- EXISTE RIESGO DE DESPRENDIMIENTO SI NO SE CUMPLEN LOS DOS PUNTOS ANTERIORES SUBRAYADOS, REFERENTES A LA COLOCACIÓN DE LOS COLGADORES Y DISTANCIADORES.

Seguir las instrucciones de colocación de los colgadores y los distanciadores inferiores para garantizar la seguridad y el correcto colgado de la obra en la pared, ver gráfico de orientación. Para saber las distancias óptimas de separación entre los colgadores y los distanciadores, con respecto a los lados de cada obra A-B-C-D, ver el documento "Posición de los Accesorios".

